

Сканматик 2.19.4 Таблица применяемости МАЗ

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка д.педали
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M240	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
EDC7UC31 MM3-245.30 (прошивка P_765)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 MM3-245.35E4 (прошивка P_986)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМ3-650 (прошивка P_766)	+	+	+	+	-	-	сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМ3-651, 536 (прошивка P_986)	+	+	+	+	-	-	сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМ3-534 (прошивка P_986)	+	+	+	+	-	-	сброс аварийного клапана, моточасы
Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе
АБС							
Wabco ABS-D/E	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, прочие процедуры